

6. Гарантийные обязательства.

ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" гарантирует соответствие ШТР10-1 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – **три года** со дня изготовления ШТР10-1.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня установки.

В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие по предъявлению гарантийного талона.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) изделия в течение гарантийного срока

Комплектацию ШТР10-1 произвел

**ПАСПОРТ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
БЕЗ СИНИЙ ПЕЧАТИ
ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Шкаф трансформаторный распределительный ШТР10-1 № _____

Дата выпуска: « _____ » _____ 20__ г.

АДРЕС ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ:

РОССИЯ, 109263, г. Москва, ул. Шкулева д. 2А

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»

Пн.-Чт. 9.30 - 17.30, Пт. 9.30-16.30

тел./факс (499) 742-67-12; (499) 742-67-13; (499) 742-67-17



Паспорт

Шкаф трансформаторный распределительный «ШТР10-1»

Редакция 1.03



г. Москва, 2021 год

1. Назначение.

Шкаф трансформаторный распределительный "ШТР10-1" предназначен для сопряжения магистральной и распределительной линий систем радиофикации.

2. Состав изделия.

ШТР10-1 изготовлен на основе трансформатора ТР10(120)-1(15) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть".

ШТР сертифицирован - декларация соответствия № ОВП-0150 от 14.08.2021г.



Шкаф трансформаторный распределительный "ШТР10-1" состоит из:

Шкаф трансформаторный распределительный, ШхВхГ мм	400x400x150
Трансформатор радиофикации на 10 Вт, 120 / 15 В, шт.	1
Блок клеммный входной на 3 пары, шт.	1
Блок клеммный выходной на 3 пары, шт.	1
Сальник для ввода кабелей, шт.	3
Масса, не более кг	7,5

3. Технические характеристики.

Входное напряжение, В	120
Выходное напряжение, В	15
Количество подключаемых распределительных линий	1
Максимальная нагрузка распределительной линии, Вт	10

4. Устройство ШТР10-1.

ШТР10-1 представляет собой шкаф с монтажной панелью на которой размещены:

- входная клеммная колодка для подключения магистральной линии;
- выходная клеммная колодка для подключения распределительной линии;
- трансформатор радиофикации ТР10(120)-1(15).

5. Порядок установки и подключения.

ШТР10-1 крепится к стене через 4 (четыре) штатных отверстия в корпусе металлического шкафа.

Кабели магистральной и распределительной линии вводятся в **ШТР10-1** через технологические отверстия в нижней части **ШТР10-1** с использованием гермовводов, далее крепятся к монтажной панели гибкими хомутами, после подключаются к соответствующим клеммам входа и выхода.

Общий экран магистрального кабеля требуется подключить к входной клемме «ЗАЗЕМЛЕНИЕ»

Корпус **ШТР10-1** подключить к контуру заземления здания проводом сечением не менее 4 кв. мм с использованием гайки М10 на корпусе ШТР.